

## Инструкция по эксплуатации ЗАХВАТ ДЛЯ БОЧЕК LG 800



### **ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИХ ПРОДУКТОВ**

В данном руководстве содержится важная информация по технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое обслуживание оборудования.

### **1. Особенности захвата бочек и область применения.**

Операция с участием одного человека экономит время, увеличивает производительность. Подъемное приспособление просто вешается на крюк на тали или кран-балки, фиксируется захват вокруг бочки, и располагается в нужном положении, на нужной высоте. Подъем, транспортировка, и разлив для закрытых бочек и бочек без крышки.

### **2. Краткие технические характеристики.**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Модель</b>       | <b>LG800</b>  |
| Грузоподъемность    | 800 фунтов - полная бочка,<br>500 фунтов - полупустая бочка |
| Размер бочки        | Ø 572 мм (22.5"), 210 литров (55 галлонов)                  |
| Вес НЕТТО           | 38 кг / 84 фунта  |
| Габаритные размеры: | 39 "H x 28.5" W x 8 "D.                                     |

### **3. Меры безопасности**

**ВНИМАНИЕ!** Помните, что любые механизмы и приспособления, предназначенные для подъема и перемещения грузов, являются механизмами и приспособлениями повышенной опасности!

- 3.1 Не используйте захват с бочкой размеры и вес которой превышают номинальные допустимые для данного захвата.
- 3.2 Не допускайте к работе неквалифицированный персонал.
- 3.3 При работе с захватом обязательно используйте перчатки.
- 3.4 Работник использующий захват должен обязательно пройти инструктаж по технике безопасности и иметь аттестацию грузчика или такелажника.
- 3.5 Категорически запрещается работать с неисправным захватом.

### **4. Уход и профилактические работы.**

- 4.1 Периодически осматривайте захват на наличие каких-либо механических повреждений.
- 4.2 Перед работой захвата внимательно осмотрите все механизмы захвата, особо обращайте внимание на механизмы фиксации бочки и механизм фиксации рукоятки-рычага.
- 4.3 После работы протирайте захват от грязи и/или пролившейся жидкости.
- 4.4 С периодичностью один раз в месяц смазывайте твердыми смазками (ЦИАТИМ или ЛИТОЛ) все трущиеся части захвата.
- 4.5 Особое внимание уделяйте подшипникам колес и опорному (поворотному) подшипнику заднего колеса.

## **5. Сведения о Производителе.**

Захваты LG 800 произведены Заводом Logislift Equipment Co., Ltd Китай. Завод сертифицирован по ISO9001-2000. Изделие соответствует стандартам CE и GS.  
Марка Euro-Lift.ru

Товар не подлежит обязательному сертифицированию на основании постановления № 1013 от 13 августа 1997г. об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.12.2005 № 775)

### **Гарантийные обязательства и отметки о продаже**

Гарантийный срок службы данного изделия составляет **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации и не более 24 месяцев с момента продажи.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

**ПОКУПАТЕЛЬ** \_\_\_\_\_

#### **Адрес сервисного центра**

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В  
Время работы: пн-пт: 09.00 - 17.00  
Тел: 8 (800) 500-52-84

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо на территории таможенного союза для принятия претензий:

#### **ООО ПКФ «ТельферКран»**

Адрес импортера:  
117393, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул, дом 76, этаж 4 ком. 405  
Тел: +7 (499) 938-87-37

Производитель: **Логислифт Еквипмент Ко., Лтд**

Адрес производителя:  
Юнит 904, No.29 Ист РЕНМИН Роад, район Лянси, город Уси, Цзянсу, КНР  
Тел: +86-510-8588-8816  
**Торговая марка Euro-lift**

#### **Адрес сервисного центра:**

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В  
Время работы: пн-пт: 09.00 - 17.00  
Тел: 8 (800) 500-52-84

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата приобретения \_\_\_\_\_

Штамп магазина и подпись продавца \_\_\_\_\_

Название, адрес и телефон магазина \_\_\_\_\_

С условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею:

Штамп сервисной службы:

**Таблица гарантийных работ**  
(заполняется центром)

| Номер<br>Заказ-наряда | Дата<br>поступления | Дата окончания<br>ремонта | Название и штамп<br>Сервисного центра | Описание дефекта<br>и ремонтных работ |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       |                     |                           |                                       |                                       |
|                       |                     |                           |                                       |                                       |

**EURO****LIFT**  
.RU